





Wilo-Rain System AF Basic

P Manual de instalação e funcionamento





Fig. 2:







Fig. 4:







Fig. 6:







Fig. 8:



Legendas das figuras:

Legend	la geral		
1	Cisterna		
2	Interruptor de bóia		
3	Descarga flutuante		
4	Filtro		
5	Tubo de aspiração		
6	Abastecimento público de água		
7	Aparelho de distribuição RainControl Basic (RCB)		
8	Válvula de 3 vias		
9	Regulador de pressão e de caudal Ecocontrol		
9a	Indicador (Ligado/Power on)		
9b	Indicador (Bomba em funcionamento/Pump on)		
9c	Indicador (Avaria)		
9d	Tecla de arranque e de confirmação de avaria		
	RESET		
9E	Condutor neutro da bomba		
9F	Fase bomba + sinal de retorno RCB		
9G	Ligação à terra da bomba		
9h	Ligação à terra do RCB		
9i	Condutor neutro do RCB		
9k	Fase do RCB		
10	Bomba		
11	Ligação do transbordamento (DN75)		
12	Tubo de ligação do lado da pressão		
13	Ligação à terra adicional		
14	AF Basic		
15	Cobertura		
16	Ligação DN25 - G1" do tubo de aspiração		
17	Ligação Rp 1" do lado da pressão		
18	Ligação G 3/4" ao abastecimento público de água		
19	Transbordamento		
20	Cabo de ligação para alimentação eléctrica		
	(comprimento: 1,80 m)		
21	Enchimento da bomba		
22	Depósito de reabastecimento (11 L)		

Fig. 3	Fig. 3			
PE		Ligação à terra		
X1	L	Fase		
	N	Condutor neutro		
	N	Condutor neutro da bomba auxiliar		
	L1	Fase da bomba auxiliar		
X2	1	Regulador de pressão e de caudal		
		Ecocontrol L		
	2	Regulador de pressão e de caudal		
		Ecocontrol N		
	3	Regulador de pressão e de caudal		
		Ecocontrol U		
Х3	4	Funcionamento de compensação da vál-		
		vula de 3 vias		
	5	Condutor neutro da válvula de 3 vias		
	6	Funcionamento com águas pluviais da vál-		
		vula de 3 vias		
X4	s1	2 contactos para interruptor de bóia		
		Tensão de alimentação 5 V DC		
		S1 – contacto aberto – sem voltagem (0 V)		
		INDICAÇÃO		
		INDICAÇÃO:		
		Contacto fechado significa		
X5	S2	(sinal para) funcionamento com cisterna		
Χ5	52	2 contactos para nível de transbordamento		
		S2 – Em ponte de fábrica		
		S2 – Contacto aberto – sem voltagem (0 V)		
		INDICAÇÃO:		
		Contacto aberto significa (sinal para) trans-		
		bordamento para depósito de reabasteci-		
		mento		
		mente		

1 Considerações Gerais

Sobre este documento

A língua do manual de funcionamento original é o francês. Todas as outras línguas deste manual são uma tradução do manual de funcionamento original.

O manual de instalação e funcionamento é parte integrante do aparelho e deve ser mantido sempre no local de instalação do mesmo. O cumprimento destas instruções constitui condição prévia para a utilização apropriada e o accionamento correcto do aparelho.

Este manual de instalação e funcionamento está em conformidade com o modelo do aparelho e cumpre as normas técnicas de segurança básicas, em vigor à data de impressão.

Declaração CE de conformidade:

Uma cópia da declaração CE de conformidade está incluída neste manual de montagem e de funcionamento.

No caso de uma alteração técnica não acordada por nós dos componentes descritos na mesma, esta declaração perde a sua validade. Uma cópia da declaração CE de conformidade está incluída neste manual de funcionamento. No caso de uma alteração técnica não acordada por nós dos componentes descritos na mesma, esta declaração perde a sua validade.

O manual de instalação e funcionamento está em conformidade com o modelo do produto e cumpre as normas técnicas de segurança básicas, em vigor à data de impressão.

2 Segurança

Este manual de funcionamento contém indicações básicas que devem ser observadas durante a instalação e operação. Por isso, este manual de funcionamento deve ser lido pelo instalador e pelo operador responsável antes da montagem e arranque.

Tanto estas instruções gerais sobre segurança como as informações sobre segurança nos capítulos subsequentes, indicadas por símbolos de perigo, devem ser rigorosamente observadas.

2.1 Sinalética utilizada no manual de funcionamento

Símbolos:



Símbolo de perigo geral



Perigo devido a tensão eléctrica



INDICAÇÃO: ...

Advertências:

PERIGO!

Situação de perigo iminente.

Perigo de morte ou danos físicos graves em caso de não cumprimento.

CUIDADO!

Perigo de danos físicos (graves) para o operador. "Cuidado" adverte para a eventualidade de ocorrência de danos físicos (graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

ATENÇÃO!

Existe o perigo de danificar a bomba/instalação. "Atenção" adverte para a possibilidade de eventuais danos no produto caso a indicação seja ignorada.

INDICAÇÃO: Indicação útil sobre o modo de utilização do produto. Adverte também para a existência de eventuais dificuldades.

2.2 Qualificação de pessoal

Os instaladores devem ter a formação adequada para este tipo de trabalho.

2.3 Riscos associados ao incumprimento das instruções de segurança

O incumprimento das instruções de segurança poderá resultar em lesões pessoais ou danos na bomba/instalação. O incumprimento das instruções de segurança poderá também invalidar qualquer direito à reclamação de prejuízos.

O referido incumprimento pode, em particular, provocar:

- falhas de funções importantes da bomba/instalacão.
- falhas nos procedimentos necessários de manutenção e reparação,
- lesões e ferimentos resultantes de factores eléctricos, mecânicos ou bacteriológicos,
- · danos em propriedades.

2.4 Precauções de segurança para o utilizador

As normas de prevenção de acidentes devem ser cumpridas.

Devem ser evitados riscos provocados pela energia eléctrica. Devem ser cumpridos os regulamentos da ERSE e da EDP.

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais ou psíquicas ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções sobre a utilização correcta do aparelho. As crianças têm de ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.

2.5 Precauções de segurança para trabalhos de revisão e montagem

O utilizador deve certificar-se de que todos os trabalhos de revisão e montagem são levados a cabo por especialistas autorizados e qualificados que tenham estudado atentamente este manual. Os trabalhos no produto/sistema devem apenas ser executados quando a máquina estiver parada. O modo de procedimento descrito no manual de instalação e funcionamento para a paragem do produto/sistema tem de ser obrigatoriamente respeitado.

2.6 Modificação e fabrico não autorizado de peças de substituição

Quaisquer alterações efectuadas no produto terão de ser efectuadas apenas com o consentimento do fabricante. O uso de peças de substituição e acessórios originais assegura uma maior segurança. O uso de quaisquer outras peças poderá invalidar o direito de invocar a responsabilidade do fabricante por quaisquer consequências.

2.7 Uso inadequado

A segurança do funcionamento do produto fornecido apenas está assegurada aquando da utilização adequada do mesmo em conformidade com o parágrafo 4 do manual de instalação e funcionamento. Os limites mínimo e máximo descritos no catálogo ou na folha de especificações devem ser sempre cumpridos.

3 Transporte e acondicionamento

Na recepção da unidade de aproveitamento de águas pluviais, verificar imediatamente se existem danos de transporte! Se detectar danos de transporte, devem ser combinadas as medidas necessárias com a empresa de expedição, cumprindo os respectivos prazos!



ATENÇÃO! Perigo de danificação da unidade de aproveitamento de águas pluviais! Perigo de danificação devido ao manuseamento incorrecto durante o transporte e armazenamento.

Durante o transporte e o armazenamento, proteger a unidade de aproveitamento de águas pluviais contra a humidade, geada e danos mecânicos. A unidade de aproveitamento de águas pluviais não pode de modo algum ser exposta a temperaturas fora da gama entre $-10\,^{\circ}\text{C}$ e $+50\,^{\circ}\text{C}$ durante o transporte ou o armazenamento.

4 Utilização prevista

A unidade de aproveitamento de águas pluviais AF Basic bombeia água da chuva a partir de uma cisterna existente e, quando a água da chuva não é suficiente, comuta automaticamente para o modo de compensação (através de um reservatório) a partir da rede de abastecimento público de água. As características da unidade de aproveitamento de águas pluviais contribuem para a protecção do ambiente.

Campos de aplicação principais:

- · Autoclismo
- · Abastecimento de água de lavagem
- Irrigação e rega
 Deve assegurar-se que a utilização prevista corresponde às especificidades locais.



CUIDADO! Perigo para a saúde! A água da chuva não é água potável! Não é permitida a ligação directa entre as redes de água potável e de águas pluviais!

5 Características do produto

5.1 Código do modelo

Exemplo:	AF Basic MC 304 EM
AF Basic	Unidade de aproveitamento de águas pluviais
MC	Tipo de bomba
	Wilo- M ulti C argo
3	Caudal nominal Q em m³/h
04	Escala do sistema hidráulico
EM	Corrente monofásica 1 ~ 230 V

5.2 Especificações técnicas			
Caudal máx.:	máx. 4 m³/h		
Altura manométrica máx.:	Ver placa de identificação		
Pressão de serviço admissível:	8 bar		
Pressão de alimentação admissível:	1,2 bar		
Pressão de arranque:	1,5 bar		
Nível de pressão acústica:	até 61 dB(A)de ruído aéreo (com uma distância de um 1 m em relação a uma		
	instalação fixa em alvenaria de tijolo)		
Altura de entrada:	máx. aprox. 8 m; geodésica máx. 6 m		
Temperatura da água:	+ 4 °C a + 35 °C		
Temp. ambiente admissível:	máx. +40 °C		
Tensão de alimentação:	1~230 V, ±10 %		
Frequência:	50 Hz		
Tipo de protecção:	IP 42		
Protecção do motor:	Protecção térmica do motor integrada		
Ligação do lado da pressão:	Rp 1" (rosca interior como porca de capa)		
Ligação do lado da sucção:	Manga para mangueira DN25 (em R1)		
Ligação para água potável quente:	R ¾" com saída livre de acordo com DIN EN 1717		
Pressão de alimentação admissível na liga-	máx. 6 bar		
ção ao abastecimento público de água:			
Caudal necessário na ligação ao abasteci-	3 m ³ /h com 1,5 bar ou		
mento público de água:	4,5 m³/h com 3 bar de pressão de fluxo		
Capacidade do depósito de reabasteci-	11		
mento:			
Transbordamento do tanque:	105 x 65 mm (canal de secção rectangular até ao bordo inferior do aparelho);		
	a água transbordada é conduzida para um funil opcional, o qual é ligado ao sistema		
	de drenagem do edifício		
Peso:	- 38 kg (bruto)		
	– 23 kg (líquido)		

5.3 Equipamento fornecido

- Unidade de aproveitamento de águas pluviais com interruptor de bóia (cabo de 20 m) pronta para ligação, a qual tem de ser instalada na cisterna e ligada ao aparelho de distribuição RCB (Fig. 6)
- Conjunto de fixação para montagem mural
- Cobertura (Fig. 5, pos. 15) (de acordo com o modelo)
- Funil de transbordamento (de acordo com o modelo)
- Conjunto de autocolantes "Aproveitamento de águas pluviais" (de acordo com o modelo)
- Manual de instalação e funcionamento

5.4 Acessórios

Os acessórios seguintes podem ser encomendados separadamente:

- Tampa (Fig. 5, pos. 15)
- Funil de transbordamento (Fig. 5, pos. 11)
- Cisterna de águas pluviais (Fig. 1, pos. 1)
- Colector filtrante para filtragem fina da água da chuva directamente no tubo descendente
- Filtro enterrado no solo para a filtração em colectores (Fig. 1, pos. 4)
- Descarga flutuante com filtro de aspiração e dispositivo de afluxo (Fig. 1, pos. 3)
- Sensor de transbordamento do depósito de reabastecimento

6 Descrição e funções

6.1 Descrição do equipamento

O módulo principal é constituído por uma bomba centrífuga multicelular horizontal auto-ferrante. A bomba aspira a água da chuva directamente da cisterna ou de um outro depósito colector de água da chuva e bombeia a água até aos pontos de consumo através de um regulador de pressão e de caudal.

Através do depósito de reabastecimento com uma capacidade de 11 litros (Fig. 5, pos. 22) o aparelho de distribuição RCB (Fig. 1, pos. 7) assegura que o abastecimento de água não é interrompido, mesmo na presença de um nível de água baixo na cisterna. O regulador de pressão e de caudal Ecocontrol (Fig. 1, pos. 9) liga e desliga a bomba automaticamente, protegendo-a, deste modo, no caso de ocorrer uma falta de água.

6.2 Função do produto

Regulador de pressão e de caudal Ecocontrol (Fig. 1, pos. 9; Fig. 4)

O regulador de pressão e de caudal Ecocontrol liga e desliga a bomba em função da pressão. No modo operacional e quando os pontos de consumo estão fechados, a bomba encontra-se parada e o indicador LED verde (Fig. 4, pos. 9a), na parte da frente do regulador de pressão e de caudal Ecocontrol, acende-se.

Se um dos pontos de consumo for aberto, a pressão no interior da instalação sofre uma diminuição. Assim que a pressão de arranque de 1,5 bar for atingida, a bomba arranca. O indicador LED laranja (Fig. 4, pos. 9b) acende-se.

Se um dos pontos de consumo for fechado, a pressão aumenta e o caudal diminui. Quando não for atingido um caudal de aprox. 3 l/min., a bomba é automaticamente desligada.

Com uma pressão demasiado baixa ou ausência de caudal (falta de água ou funcionamento a seco), a bomba é desligada automaticamente, sendo indicado um erro pelo indicador LED vermelho (Fig. 4, pos. 9c).

Após eliminação da falha, a tecla de comando para confirmação do erro (Fig. 4, pos. 9d) tem de ser mantida premida até a pressão no sistema ser reposta. Se a pressão não for reposta rapidamente, será indicado um erro pelo indicador LED vermelho.

Depósito de reabastecimento (Fig. 5, pos. 22)

Ao lado da bomba encontra-se instalado um depósito de reabastecimento que, em caso de presença de um nível de água baixo na cisterna, abastece a instalação com água da rede de abastecimento de água pública. A separação a ser implementada, com vista à protecção da água potável, entre a rede de abastecimento de água pública e a instalação de águas pluviais, será garantida através de um dispositivo de transbor-

damento do tipo AB (Fig. 5, pos. 19), em conformidade com a norma EN 1717.

A entrada de água da rede de abastecimento de água pública no depósito de reabastecimento é feita através de uma válvula de flutuador localizada no depósito (Fig. 5, pos. 18). O dispositivo de transbordamento (Fig. 5, pos. 19) permite, no caso de problemas com a válvula de flutuador, uma vazão definida da água para um canal de transbordamento a ser instalado no local. Devem tomar-se medidas para excluir uma ligação directa entre o dispositivo de transbordamento e a ligação à canalização de águas residuais.

Quando a reserva de água na cisterna desce abaixo do nível mínimo, o interruptor de bóia (Fig. 5, pos. 2) na cisterna envia um sinal que comuta a válvula selectora de três vias (Fig. 5, pos. 16) para funcionamento a partir do depósito de reabastecimento. A instalação passa a funcionar com água da rede de abastecimento de água pública a partir do depósito de reabastecimento. Se o nível mínimo na cisterna for novamente ultrapassado, o interruptor de bóia na cisterna envia um sinal que comuta a válvula selectora de três vias para funcionamento com cisterna.

Aparelho de distribuição RCB (Fig. 1, pos. 7)

A conversão do sinal enviado pelo interruptor de bóia em comandos de comutação para a válvula selectora de três vias é feita no aparelho de distribuição RCB (Fig. 2 e 3). A operacionalidade do aparelho de distribuição e do funcionamento com cisterna é indicada pelo indicador LED verde aceso de modo contínuo. Se a unidade de aproveitamento de águas pluviais for alimentada com água da rede de abastecimento de água pública (funcionamento de compensação), tal é indicado por um indicador LED laranja aceso de modo contínuo. Quando a tecla de comando é actuada (combinação de indicador LED de várias cores e botão) no aparelho de distribuição RCB, a unidade de aproveitamento de águas pluviais comuta do funcionamento automático para o funcionamento manual (utilização contínua de água da rede de abastecimento público de água). O funcionamento manual é indicado pelo piscar do indicador LED laranja. Se a tecla de comando for novamente actuada, o funcionamento manual é desactivado de novo e a unidade de aproveitamento de águas pluviais trabalha no funcionamento automático. Se a cisterna não receber água suficiente, a unidade de aproveitamento de águas pluviais continua a trabalhar no funcionamento de compensação.



INDICAÇÃO: A comutação para a cisterna só funciona quando existe água suficiente na mesma. Se o modo de funcionamento de compensação tiver sido ligado com a tecla de comando, o mesmo não será desligado automaticamente. Isto permite seleccionar a comutação permanente para o funcionamento com água da rede de abastecimento de áqua pública.

Após um período de funcionamento de 3 semanas com cisterna, é realizada a comutação automática para o modo de funcionamento de compensação a partir do depósito de reabastecimento até a bomba funcionar 3 minutos neste modo de funcionamento. Isto permite uma substituição periódica da quantidade de água que se encontra no depósito de reabastecimento. Com cada comutação para o modo de funcionamento de compensação a partir do depósito de reabastecimento, o contador de 3 semanas é reposto a zero. Significado dos indicadores LED no aparelho de distribuição RCB (Fig. 2):

Indicador	Estado do aparelho
Indicador LED verde aceso de modo contínuo	A água é aspirada a partir da cisterna (funcionamento com cisterna).
Indicador LED laranja aceso de modo contínuo	A água é aspirada a partir do depósito de reabasteci-mento (funcionamento de compensação).
Indicador LED laranja a pis- car	A água é aspirada a partir do depósito de reabasteci-mento em funcionamento manual (funcionamento de compensação).
Indicador LED vermelho a piscar	Alarme (transbordamento do depósito de reabasteci-mento), opcional
Sinal acústico quando a tecla de comando é actuada:	Sinal de confirmação/teste do alarme
Sequência dos sinais acústicos (em combinação com o piscar do indicador LED vermelho):	Transbordamento do depósito de reabastecimento

Indicador de descarga de emergência (opcional)

No depósito de reabastecimento pode ser montado um sensor de descarga de emergência (opcional) e ligado ao aparelho de distribuição RCB. Este indicador monitoriza o transbordamento do depósito de reabastecimento (nível de água no depósito). Uma válvula de flutuador com fugas pode provocar a subida do nível de água acima do nível normal, activando o sensor de descarga de emergência. Neste caso, a válvula selectora de três vias é mantida no funcionamento de compensação até o nível de água demasiado alto diminuir, desactivando o sensor de descarga de emergência. Se o nível de água normal for ultrapassado várias vezes ao dia, é emitido adicionalmente um aviso de avaria (aviso acústico com indicador LED vermelho a piscar no aparelho de distribuição RCB).

O aviso de erro só pode ser confirmado, actuando a tecla de comando no aparelho de distribuição RCB, depois de o nível de água ter descido no depósito. Depois disso, o sinal de aviso acústico é desactivado, o indicador LED vermelho continua a piscar durante algum tempo, de cinco em cinco

segundos, para chamar a atenção para a situação de erro anterior.

A desactivação/activação é feita mantendo premida a tecla de comando durante 30 segundos. Um sinal vermelho a piscar no indicador LED indica que a desactivação foi bem sucedida. Um sinal verde a piscar no indicador LED indica que a activação foi bem sucedida.

Bomba de apoio (opcional)

Existe a possibilidade de ligar uma bomba vertical submersa externa (230 V, máx. 3 A) ao aparelho de distribuição RCB (Fig. 3, L1). Esta permite compensar resistências mais elevadas no tubo de aspiração.



ATENÇÃO! Perigo de danos no produto! A altura manométrica zero desta bomba não pode ultrapassar 1 bar.

7 Instalação e ligação eléctrica

7.1 Instalação

O equipamento foi concebido para montagem mural e deve ser instalado a uma altura mínima de 1 m acima do chão.

A unidade de aproveitamento de águas pluviais é fornecida pronta para ligação. Após a fixação na parede, devem ser realizadas as seguintes ligacões:

- ligação do tubo de aspiração à cisterna (Fig. 1, pos. 5 e Fig. 5, pos. 16),
- ligação à distribuição de água da chuva (Fig. 1, pos. 12 e Fig. 5, pos. 17),
- ligação à abastecimento público de água (Fig. 1, pos. 6 e Fig. 5, pos. 18),
- ligação entre o dispositivo de transbordamento e a ligação à canalização de águas residuais através de um funil (Fig. 1, pos. 11 e Fig. 5, pos. 19),
- interruptor de bóia (Fig. 1, pos. 2 e Fig. 5, pos. 2).
 O interruptor de bóia fornecido numa embalagem separada deve ser fixo à cisterna como ilustrado (Fig. 6). O cabo tem de ser encaminhado até à unidade de aproveitamento de águas pluviais e ligado ao aparelho de distribuição RCB.



ATENÇÃO! Perigo de danos no produto! Possível danificação do equipamento! A unidade de aproveitamento de águas pluviais deve ser montada num lugar seco, à prova de congelamento.

A unidade de aproveitamento de águas pluviais é fixa na parede com a ajuda do conjunto de fixação incluído no equipamento fornecido (Fig. 8).



ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!
As buchas não são adequadas para fixação a uma parede de construção ligeira!
Se a instalação for realizada numa parede de construção ligeira, tem de se assegurar que a mesma tem capacidade para suportar o peso da unidade de aproveitamento de águas pluviais e que é garantido um isolamento acústico adequado.

$\overline{(i)}$

Ligação do lado de sucção (Fig. 7)

INDICAÇÃO: O tubo de aspiração deve ser instalado de forma a subir constantemente a partir da cisterna até à bomba.

O diâmetro do tubo de aspiração tem de corresponder, no mínimo, ao diâmetro nominal da ligação da bomba no lado de sucção (DN25 - 1") (Fig. 5, pos. 16). O tubo de aspiração tem de ser estanque à pressão e ao vácuo. Tem de se garantir que o tubo de aspiração não sofre deformações provocadas pela sucção da bomba. Recomendamos a utilização de tubos de aspiração de plástico. De forma geral devem ser evitadas ligações no tubo de aspiração, pois diminuem a altura de entrada máxima da bomba. A altura de entrada máxima de bombas auto-ferrantes é aprox. 8 m. A altura de entrada é composta pela altura geodésica entre a bomba, nível de água mínimo na cisterna e perda de carga do tubo de aspiração completo. (Fig. 7)

A bomba deve ser protegida por um filtro de rede (abertura de malha 1 mm) ou um sistema de filtração equivalente no tubo de aspiração na cisterna. Uma válvula de pé com dispositivo de afluxo impede o funcionamento em vazio ou entupimento do tubo de aspiração e, logo, um possível funcionamento a seco da bomba. Recomendamos a utilização de uma descarga flutuante com filtro de aspiração em ligação com um tubo de aspiração flexível.

Ligação do lado da pressão

Montar todos os tubos de ligação na unidade de aproveitamento de águas pluviais com a ajuda de ligações amovíveis e sem tensão. Fixar o peso dos tubos de ligação ao solo com a ajuda de dispositivos de fixação adequados.



CUIDADO! Perigo para a saúde!

Aplicar placas de aviso, símbolos e identificações de acordo com as normas em vigor. Todos os pontos de consumo devem ostentar, de forma bem visível, o símbolo de aviso "Não é água potável!".

Por razões de segurança, devem ser utilizadas exclusivamente torneiras que impeçam uma abertura não autorizada.

Interruptor de bóia (Fig. 1, pos. 2 e Fig. 5, pos. 2)

Encaminhe o cabo de alimentação eléctrica e o cabo do interruptor de bóia pela abertura prevista para o efeito, na parte de baixo da estrutura básica da unidade de aproveitamento de águas pluviais. O interruptor de bóia tem ser ligado às ligações do aparelho de distribuição RCB (Fig. 3, S1). Para o efeito, conduza o cabo de ligação do interruptor de bóia, através das ligações roscadas, para o interior do aparelho de distribuição RCB ou utilize uma ligação de encaixe opcional

Posicione os pontos de fixação do cabo do interruptor de bóia na cisterna de forma a garantir as medidas indicadas na Fig. 6.



INDICAÇÃO: O comprimento livre do cabo entre o ponto de fixação ou entre um peso e o interruptor de bóia determina o nível de comutação para detecção de "Cisterna vazia"/"Cisterna cheia" (Fig. 6). O comprimento livre do cabo tem de ser, no mínimo, 100 mm. A fixação pode ser feita com a ajuda de uma abraçadeira de cabo num ponto de fixação dentro da cisterna ou um peso. Tenha em atenção o seguinte: se for utilizado um peso, este tem de ser montado antes da colocação do cabo INDICAÇÃO: O interruptor de bóia tem de se encontrar, no mínimo, 100 mm acima da válvula de pé. O cabo tem de poder ser movido livremente para que, mesmo ao ser atingido o nível de água mínimo na cisterna, não possam ser aspirados ar ou partículas da zona de sedimentação.



(i)

ATENÇÃO! Perigo de danos no produto!

O cabo entre o interruptor de bóia e a cisterna tem de ser protegido contra danos. Recomendamos a respectiva instalação dentro de um tubo de protecção. Certifique-se de que o cabo não fica demasiado esticado, entalado ou apresenta nós.

Transbordamento (Fig. 1, pos. 11 e Fig. 5, pos. 19)

O transbordamento do depósito de reabastecimento deve ser ligado de modo a que a água transbordada possa fluir sem impedimentos. Para a recolha ou descarga da água transbordada deve ser colocado um funil adequado (Fig. 1, pos. 11) no tubo de escoamento.



INDICAÇÃO: Para protecção da unidade de aproveitamento de águas pluviais contra um eventual refluxo, a distância entre o bordo inferior do tubo de transbordamento e um funil (Fig. 5, pos. 11) ou o tubo de escoamento tem de ser, no mínimo, de 100 mm. O transbordamento não pode ser ligado directamente à drenagem!



7.2 Ligação eléctrica

PERIGO! Perigo de morte!

A ligação eléctrica deve ser realizada por um electricista autorizado por uma empresa de fornecimento de energia local de acordo com as regulações locais em vigor [p.ex. normas da associação alemã VDE].

Recomendamos a instalação de um disjuntor FI. Os cabos danificados devem ser substituídos pelo pessoal técnico.

- O tipo de corrente e a tensão de rede devem corresponder aos dados na placa de identificação.
- Protecção no lado de entrada da rede por fusíveis de 10 ou 16 A de acção retardada
- Protecção no aparelho de distribuição RCB: 8 A, acção retardada (protecção 5x20)
- (Existe uma possibilidade de ligação à terra adicional no motor da bomba (marcação PE)).



PERIGO! Perigo de morte!

Como a tomada eléctrica é o interruptor principal da instalação, a mesma tem de estar permanentemente acessível, por razões de segurança!

8 Arrangue

Aconselhamos que o arranque da instalação seja realizado pelo serviço de assistência da WILO.



ATENÇÃO! Perigo de danificação da bomba! Antes do arranque da unidade de aproveitamento de águas pluviais, a bomba tem de ser cheia e o ar purgado (ferrada), caso contrário o empanque mecânico pode ser danificado. Mesmo que seja apenas durante um período de tempo limitado, o funcionamento a seco pode danificar o empanque mecânico. A garantia do fabricante não cobre danos na bomba resultantes do funcionamento a seco.

O enchimento e a purga do ar têm de ser efectuados do seguinte modo:

- Retirar o parafuso de enchimento da abertura de enchimento (Fig. 7)
- Com a ajuda de um funil (Fig. 7, pos. 21), encher lentamente a bomba na totalidade através da abertura de enchimento, até sair água da abertura.
- Quando a água sair sem formar bolhas, voltar a apertar bem o parafuso de enchimento
 De seguida, proceder como descrito:
 - Controlar se a válvula de flutuador do depósito de reabastecimento está totalmente inserida na respectiva guia e o flutuador consegue ficar suspenso de modo a mover-se livremente.
 - Abrir a alimentação de água doce para o depósito de reabastecimento e verificar se a válvula de flutuador fechar correctamente.
 - 3. Fechar a válvula de corte do lado da pressão (Fig. 1, pos. 6)



INDICAÇÃO: Assegurar que se encontra água suficiente na cisterna (filtro de descarga coberto por água suficiente e interruptor de bóia na posição "Cisterna cheira") conforme a Fig. 6.

- 4. Inserir a ficha na tomada.
- 5. Premir a tecla de comando no aparelho de distribuição RCB (Fig. 2) para colocar a unidade de aproveitamento de águas pluviais no funcionamento de compensação manual. O indicador LED laranja começa a piscar. A bomba e o tubo de aspiração são cheios com água. O procedimento de enchimento termina assim que parar de entrar água no depósito de reabastecimento.
- 6. Premir a tecla de comando no aparelho de distribuição RCB novamente para colocar a unidade de aproveitamento de águas pluviais no funcionamento automático. Quando a cisterna tem água suficiente, o indicador LED verde acende continuamente (funcionamento com cisterna)



INDICAÇÃO: Se a cisterna não tiver recebido água suficiente, a unidade de aproveitamento de águas pluviais continua a trabalhar no funcionamento de compensação e o indicador LED laranja acende de modo contínuo (funcionamento de compensação).

7. Abrir a válvula de corte no lado da pressão e todos os pontos de consumo sequencialmente, para que o ar residual na instalação possa sair. Durante este procedimento, a bomba tem de ligar-se. Se isto não ocorrer e o indicador LED vermelho (Fig. 4 pos. 9c) acender no regulador de pressão e de caudal Ecocontrol, premir a tecla de comando para confirmação do erro (Fig. 4 pos. 9d).



INDICAÇÃO: Repetir o procedimento até a bomba ficar continuamente ligada e o indicador LED vermelho (Fig. 4 pos. 9c) se apagar.

 Depois da saída da água fechar os pontos de consumo e verificar se a unidade de aproveitamento de águas pluviais e os pontos de união estão estanques.

9 Manutenção

Aconselhamos a realização de uma manutenção anual da unidade de aproveitamento de águas pluviais através do serviço de assistência. Pelo menos uma vez ao ano, devem controlar-se a firmeza de fixação e a estanquidade da válvula de flutuador e verificar a estanquidade da unidade de aproveitamento de águas pluviais. No caso de paragem prolongada, é necessário:

- retirar a ficha eléctrica da tomada,
- desligar a ligação à rede de abastecimento público de água (Fig. 1, pos. 6) e
- esvaziar a unidade de aproveitamento de águas pluviais através do tampão de drenagem inferior da bomba. Abrir ligeiramente o parafuso de purga para permitir a saída de ar.

Todos os trabalhos de manutenção e reparação devem ser realizados por pessoal autorizado e qualificado!



PERIGO! Perigo de morte!

Há perigo de morte por choque eléctrico durante os trabalhos em equipamento eléctrico.

Aquando da realização de trabalhos de manutenção e reparação, a bomba tem de ser colocada sem tensão e protegida contra o arranque não autorizado.

Eventuais danos no cabo de ligação só podem ser reparados por um instalador eléctrico aprovado pelas empresas produtoras e distribuidoras de energia locais.

Aquando da realização de um teste de funcionamento após um período de paragem prolongado, deve evitar-se qualquer contacto com o fluido.

10 Avarias, causas e soluções A eliminação de falhas ou avarias só pode ser realizada por pessoal qualificado!

Devem ser cumpridas as instruções de segurança do capítulo 9 ("Manutenção").

Avarias	Causas	Solução
A bomba não arranca.	Falta de tensão.	Verificar os fusíveis, as ligações e a alimentação. Para confirmação do erro, premir a tecla de comando do regulador de pressão
		e de caudal Ecocontrol PAC. (Fig. 4, pos. 9d).
	Fusível com defeito	Substituir o fusível
	Protecção do motor accionada,	Eliminar a sobrecarga do motor
	Bomba a bombear com dificuldade.	Eliminar obstrução da bomba
	Bomba bloqueada	Eliminar o bloqueio da bomba
Motor sobreaquecido	Tensão insuficiente	Verificar a tensão
Protecção do motor dispara	A bomba bombeia com dificuldade:	
•	Corpos estranhos na bomba,	Limpar a bomba
	Impulsores entupidos,	Limpar a bomba
	Rolamento danificado	Contactar o serviço de assistência da
		Wilo para reparar a bomba
	Temperatura ambiente demasiado alta	Melhorar o arrefecimento e executar um novo arranque após o arrefecimento.
	Altura geodésica > 1000 m	A bomba está apenas aprovada para uma
		altura geodésica de < 1000 m
	Motor avariado	Contactar o serviço de assistência da
		Wilo para substituir o motor
A bomba funciona mas não bombeia	Tensão de alimentação demasiado baixa	Verificar a tensão de rede, o condensa-
	Tub doiv2-/2	dor e os cabos
	Tubo de aspiração/pressão ou compo- nentes da bomba entupidos com corpos	Verificar e limpar o tubo de aspiração/ pressão e a bomba
	estranhos	pressao e a borriba
	Ar na conduta de aspiração	Vedar a conduta de aspiração
	Ar na bomba	Encher novamente a bomba
	Tubo de alimentação ou aspiração	Montar um tubo de alimentação ou aspi-
	demasiado estreito	ração com um diâmetro nominal maior
	Profundidade de imersão da válvula de	Aumentar a profundidade de imersão da
	pé insuficiente	válvula de pé
A bomba não bombeia uniformemente	Altura de entrada demasiado alta	Verificar o nível de água na cisterna.
		Posicionar a unidade de aproveitamento
		de águas pluviais mais abaixo
A pressão gerada pela bomba é insufi-	O filtro de aspiração ou filtro de rede de	Limpar:
ciente.	aspiração estão entupidos.	• o filtro de aspiração/filtro de rede de
	A válvula de pé está entupida.	aspiração,
	O tubo de aspiração está entupido	• a válvula de pé,
		• o tubo de aspiração.
	A altura de entrada é demasiado grande.	Verificar o nível de água na cisterna.
	rtandia de critiqua e demasiado grande.	Posicionar a unidade de aproveitamento
		de águas pluviais mais abaixo
	Abertura insuficiente da válvula de corte	Abrir a válvula de corte
	Corpos estranhos bloqueiam a bomba	Limpar a bomba
A unidade de aproveitamento de águas	Corpos estranhos na bomba	Eliminar os corpos estranhos
pluviais vibra	A bomba bombeia com dificuldade	Verificar a liberdade de movimento da bomba/do motor
	A base de fixação não é suficientemente	Estabilizar a base de fixação
	robusta	

Avarias	Causas	Solução
A bomba liga-se e desliga-se com demasiada frequência durante a extrac-	Fugas menores na instalação.	Fechar o tubo de pressão, determinar e eliminar a causa da avaria.
ção de água	O dispositivo de afluxo do regulador de pressão e de caudal Ecocontrol já não fecha.	Limpar o regulador de pressão e de cau- dal Ecocontrol e, se necessário, substi- tuí-lo.
	Débito de descarga demasiado baixo	Prolongar o ciclo de comutação através de medidas adequadas:
		aumentar o caudal mínimo,
		 integrar um reservatório de pressão com membrana no lado da pressão.
A bomba tem fugas.	O empanque mecânico está danificado.	Substituir a bomba.
A válvula de flutuador no depósito de reabastecimento não fecha/a água flui	A válvula de flutuador soltou-se ou está mecanicamente perra.	Realizar um controlo visual.
para o transbordamento.		Se necessário, corrigir/fixar a ligação ao abastecimento público de água.
		Limpar o depósito e/ou da válvula de flutuador.
A válvula selectora de três vias está bloqueada.	O bloqueio deve-se a depósitos na sede da válvula.	Realizar um controlo visual.
		Se necessário, desmontar o acciona- mento e voltar a montá-lo.
É indicado um erro no aparelho de distri-	O interruptor de bóia não comutou para	Realizar um controlo visual.
buição RCB ou no regulador de pressão e	compensação quando o nível de água	Remover um eventual bloqueio do inter-
de caudal Ecocontrol.	mínimo na cisterna não foi atingido. O cabo está danificado ou o interruptor de	ruptor de bóia e/ou verificar a operacio- nalidade dos respectivos contactos.
	bóia na cisterna está bloqueado.	nandade dos respectivos contactos.
No aparelho de distribuição RCB, o indi-	A tecla de comando do aparelho de dis-	Retirara tampa do aparelho de distribui-
cador LED vermelho está aceso e a res-	tribuição RCB está bloqueada.	ção RCB e corrigir a tecla. De seguida, é recomendável verificar
pectiva mensagem de erro é apresentada.		o modo de funcionamento.
O funcionamento de compensação foi	O aparelho de distribuição RCB encon-	Premir a tecla de comando do aparelho
activado, embora a cisterna esteja cheia.	tra-se no funcionamento manual.	de distribuição RCB.
	Apesar de um nível de água suficiente na	Realizar um controlo visual.
	cisterna, o interruptor de bóia comutou	Remover um eventual bloqueio do inter-
	para compensação. O cabo está danifi-	ruptor de bóia e/ou verificar a operacio-
	cado ou o interruptor de bóia na cisterna está bloqueado.	nalidade dos respectivos contactos.

Se não for possível resolver a avaria de funcionamento, é favor contactar técnicos especializados, o serviço de assistência da Wilo ou o representante mais próximo. Durante o período de garantia, apenas o serviço de assistência da Wilo está autorizado a desmontar/montar os nossos equipamentos.

11 Peças de substituição

A encomenda de peças de substituição é efectuada através dos técnicos especializados locais e/ou do serviço de assistência da WILO. Para evitar demoras e encomendas erradas, devem ser fornecidos os dados completos da placa de identificação no acto da encomenda

Reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas.

D EG - Konformitätserklärung

GB EC - Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : Herewith, we declare that the product type of the series: Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série : **AF Basic**

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / The serial number is marked on the product site plate. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie

2006/42/EG

EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n° 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie Electromagnetic compatibility – directive Compatibilité électromagnétique– directive 2004/108/EG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: Applied harmonized standards, in particular: Normes harmonisées, notamment: EN 809, EN 14121-1, EN 60204-1, EN 60730-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 1717

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Authorized representative for the completion of the technical documentation: Mandataire pour le complément de la documentation technique est : WILO SE Quality Department Anderslebener Str. 161 39387 Oschersleben Germany

Dortmund, 22.04.2010

Lrwin Prieß **v** Quality Manager W/LO

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany

Document: 2109720.1

EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG

De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

zie vorige pagina

Declaração de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos:

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG

Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

FIN

CE-standardinmukaisuusseloste

Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

FU-konedirektiivit: 2006/42/FG

Pienjännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan konedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1,5,1 mukaisesti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:

katso edellinen sivu.

CZ

Prohlášení o shodě ES

Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením:

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES

Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES

použité harmonizační normy, zeiména: viz předchozí strana

GR

Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις :

Οδηγίες ΕΚ για μηχανήματα 2006/42/ΕΚ

Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΕΚ-2004/108/ΕΚ

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ

cohaldatud harmoneeritud standardid, eritivt eelmist lk

SK

ES vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Stroje – smernica 2006/42/ES

Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES

používané harmonizované normy, najmä

pozri predchádzajúcu stranu

Dikjarazzjoni ta' konformità KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispożizzjonijiet relevanti li ģejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

L-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultaģģ Baxx huma konformi mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari ara I-paġna ta' gabel

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle sequenti disposizioni e direttive rilevanti:

Direttiva macchine 2006/42/EG

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati econdo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG

norme armonizzate applicate, in particolare vedi pagina precedente

CE- försäkran

Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet - riktlinie 2004/108/EG

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser:

FU-maskindirektiver 2006/42/FG

Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I. nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

anvendte harmoniserede standarder, særligt:

se forrige side

Deklaracia Zgodności WE

Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE

Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona

CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazın teslim edildiği sekliyle asağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz:

AB-Makina Standartları 2006/42/EG

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine vönergesi Ek I. no. 1.5.1'e uvgundur.

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

kısmen kullanılan standartlar icin: bkz, bir önceki savfa

EC – atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem:

Mašīnu direktīva 2006/42/EK

Zemsprieguma direktīvas drošības mērki tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā:

skatīt iepriekšējo lappusi

SLO

ES – izjava o skladnosti

Iziavliamo, da dobavliene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadevnim določilom

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:

glejte prejšnjo stran

EU-Overensstemmelseserklæring

véase página anterior

Declaración de conformidad CE

Directiva sobre máquinas 2006/42/EG

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i verensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

ormas armonizadas adoptadas, especialmente:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

Lavspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

anvendte harmoniserte standarder, særlig:

se forriae side

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Gépek irányelv: 2006/42/EK

A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.

Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK

alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:

lásd az előző oldalt

RUS

Декларация о соответствии Европейским нормам

Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам:

Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG

Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному напряжению, соблюдаются согласно приложению І, № 1.5.1 директивы в отношении машин 2006/42/EG.

Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG

Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности: см. предыдущую страницу

EC-Declaratie de conformitate

Prin prezenta declarăm că acest produs asa cum este livrat, corespunde cu ırmătoarele prevederi aplicabile

Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG

Sunt respectate obiectivele de protecție din directiva privind ioasa tensiune conform Anexei I. Nr. 1.5.1 din directiva privind masinile

Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG

standarde armonizate aplicate, îndeosebi:

vezi pagina precedentă

EB atitikties deklaracija

Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Mašinų direktyvą 2006/42/EB

Laikomasi Žemos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinu direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkta

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB

ritaikytus vieningus standartus, o būtent:

žr. ankstesniame puslapyje

ЕО-Декларация за съответствие

Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Лашинна директива 2006/42/ЕО

Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно. Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за иашини 2006/42/EC.

Електромагнитна съместимост – директива 2004/108/ЕО

(армонизирани стандарти:

вж. предната страница



Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T +49 231 4102-0 F +49 231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

Wilo - International (Subsidiaries)

WILO SALMSON Argentina S.A.

Argentina

C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T+ 54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar Austria

WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0

office@wilo.at Azerbaijan WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 5962372

WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363 wilo@wilo.by

info@wilo.az

Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg

Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

China WILO China Ltd 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic WILO Praha s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711

info@wilo.cz Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde

T +45 70 253312 wilo@wilo.dk Estonia

WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780

info@wilo.ee

Finland WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi

France WILO S.A.S. 78390 Bois d'Arcy T +33 1 30050930 info@wilo.fr **Great Britain**

WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton-Upon-Trent T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu

WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019

T+91 20 27442100 service@

India

pun.matherplatt.co.in WILO Pumps Indonesia

Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676

Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566

citrawilo@cbn.net.id

Italy WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it

sales@wilo.ie

Kazakhstan WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz

WILO Pumps Ltd. 621-807 Gimhae Gveongnam T +82 55 3405890 wilo@wilo.co.kr

Korea

Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 7 145229 mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON 12022030 El Metn T+961 4 722280 wsl@cyberia.net.lb

Lithuania WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495

mail@wilo.lt

The Netherlands WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no

Poland WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszyn T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt Romania

WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Russia WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh Rivadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T+381 11 2851278 office@wilo.co.vu

Slovakia WII O Slovakia s r o 83106 Bratislava T +421 2 33014511 wilo@wilo.sk

WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si

Slovenia

South Africa

Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@ salmson.co.za

Spain WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es

Sweden WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se

Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T +886 227 391655 nelson.wu@ wiloemutaiwan.com.tw

Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 34888 Istanbul T +90 216 6610211 wilo@wilo.com.tr

Ukraina WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua

United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone -South - Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae USA

WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia 31792 T +1 229 5840097 info@wilo-emu.com WILO USA LLC Melrose Park, Illinois 60160 T+17083389456 mike.easterley@

Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

Wilo - International (Representation offices)

Bad Ezzouar, Dar El Beida

Armonia

T +213 21 247979 chabane.hamdad@salmson.fr

0001 Yerevan T +374 10 544336 info@wilo.am

Bosnia and Herzegovina 71000 Saraievo

T +387 33 714510 zeljko.cvjetkovic@ wilo.ba

Georgia 0179 Tbilisi T +995 32 306375 info@wilo.ge

Macedonia 1000 Skopie

T +389 2 3122058 valerij.vojneski@wilo.com.mk

Mexico 07300 Mexico T +52 55 55863209 roberto.valenzuela@wilo.com.mx

Moldova 2012 Chisinau T +373 22 223501 sergiu.zagurean@wilo.md

Rep. Mongolia Ulaanbaatar T+976 11 314843 wilo@magicnet.mn

Taiikistan 734025 Dushanbe T +992 37 2312354 info@wilo.tj

Turkmenistan

744000 Ashqabad T +993 12 345838 kerim.kertivev@wilo-tm.info Uzbekistan 100015 Tashkent T +998 71 1206774 info@wilo.uz

August 2010



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.de

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Nord

WILO SE Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause 27 20097 Hamburg T 040 5559490 F 040 55594949 hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost

WILO SE Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße 52-53 12051 Berlin-Neukölln T 030 6289370 F 030 62893770 berlin.anfragen@wilo.com

WILO SE Vertriebsbüro Dresden Frankenring 8 01723 Kesselsdorf T 035204 7050 F 035204 70570 dresden.anfragen@wilo.com

Süd-Ost

Kompetenz-Team

WILO SE, Werk Hof

T 09281 974-550

F 09281 974-551

Heimgartenstraße 1-3

Kommune Bau + Bergbau

95030 Hof

WILO SE Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße 44 80797 München T 089 4200090 F 089 42000944 muenchen.anfragen@wilo.com Süd-West

WILO SE Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße 10 71229 Leonberg T 07152 94710 F 07152 947141 stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte

WILO SE Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen 31 61440 Oberursel/Ts. T 06171 70460 F 06171 704665 frankfurt.anfragen@wilo.com West

WILO SE Vertriebsbüro Düsseldorf Westring 19 40721 Hilden T 02103 90920 F 02103 909215 duesseldorf.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team Gebäudetechnik

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102-7516 T 01805 R•U•F•W•I•L•O* 7.8.3.9.4.5.6 F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo-Fr von 7-18 Uhr.

- -Antworten auf
 - Produkt- und Anwendungsfragen
- Liefertermine und Lieferzeiten
- -Informationen über Ansprechpartner vor Ort
- -Versand von Informationsunterlagen

Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102-7900 T 01805 W•I•L•O•K•D* 9-4-5-6-5-3 F 0231 4102-7126 kundendienst@wilo.com

Täglich 7-18 Uhr erreichbar 24 Stunden Technische Notfallunterstützung

- -Kundendienst-Anforderung
- -Werksreparaturen
- -Ersatzteilfragen -Inbetriebnahme
- -Inspektion
- -Technische
- -Qualitätsanalyse
- Service-Beratung

Wilo-International

Österreich

Zentrale Wiener Neudorf: WILO Pumpen Österreich GmbH Max Weishaupt Straße 1 A-2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 5020 Salzburg T +43 507 507-13 F +43 507 507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 4710 Grieskirchen T +43 507 507-26 F +43 507 507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 F +41 61 83680-21

Standorte weiterer **Tochtergesellschaften**

Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Irland. Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien. Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie unter www.wilo.com.

Stand August 2010

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.